

PROTOKOŁY KODOWANIA

Morskich nadajników sygnału niebezpieczeństwa – EPIRB 406MHz

Country code	USER PROTOCOLS				LOCATION PROTOCOLS					
	Maritime user		Serial user	Radio call sign	User location			Standard location		National location
	MMSI	Radio call sign	EPIRB with serial number ^[3]	Radio call sign	MMSI	EPIRB with serial number	Radio call sign	MMSI	EPIRB with serial number ^[3]	Serial number assigned by competent administration
261	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	Y	N

Nadajników sygnału niebezpieczeństwa statku powietrznego – ELT 406MHz

Country code	USER PROTOCOLS				LOCATION PROTOCOLS							
	Serial user			Aviation user	User location				Standard location			National location
	ELT with serial number ^[1]	Aircraft operator designator and serial number	Aircraft 24-bit address	Aircraft nationality and registration marking	ELT with serial number ^[1]	Aircraft operator designator and serial number	Aircraft 24-bit address	Aircraft nationality and registration marking	ELT with serial number ^[1]	Aircraft operator designator and serial number	Aircraft 24-bit address	Serial number assigned by competent administration
261	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	N

Osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa – PLB 406MHz

Country code	USER PROTOCOLS			LOCATION PROTOCOLS		
	Serial user			User location	Standard location	National location
	PLB with serial number ^[2]			PLB with serial number ^[2]		Serial number assigned by competent administration
261	Y			Y		N

^[1] Numer seryjny nadajnika sygnału niebezpieczeństwa i numer certyfikatu typu COSPAS-SARSAT (C/S No.) – **protokół może być stosowany tylko do kodowania ELT (AP) i ELT (S).**

^[2] Numer seryjny nadajnika sygnału niebezpieczeństwa i numer certyfikatu typu COSPAS-SARSAT (C/S No.).

^[3] Numer seryjny nadajnika sygnału niebezpieczeństwa i numer certyfikatu typu COSPAS-SARSAT (C/S No.) – **protokół może być stosowany tylko do kodowania EPIRB będących na wyposażeniu statków powietrznych.**